

JO SEMOLAS TOASTBACKFORM

GEBRAUCHSANWEISUNG

Unsere rostfreie Toastbackform macht das Backen von frischem Toast einfach und zuverlässig. Mit einer Hitzebeständigkeit bis 230°C und drei verfügbaren Größen (250g, 450g und 750g) bietet sie die ideale Lösung für jede Backmenge. Sie ist langlebig, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen – perfekt für deine Küche.



Sicherheitshinweise

Bitte beachte, dass die Toastbackform während des Gebrauchs **sehr heiß** wird. Um Verbrennungen zu vermeiden, benutze hitzebeständige Handschuhe oder ein Tuch, wenn du die Form aus dem Ofen holst.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor du die Toastbackform das erste Mal verwendest, wasche sie gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Dies entfernt eventuelle Rückstände und stellt sicher, dass dein Backerlebnis hygienisch ist. Trockne die Form vollständig ab, bevor du sie in Gebrauch nimmst.

Benutzung

- Heize den Ofen auf 180–200°C vor
- Bereite den Teig vor und wähle die richtige Formgröße entsprechend der Menge deines Teigs
- Fülle den Teig in die Toastbackform, ohne sie zu überfüllen, um sicherzustellen, dass das Brot gleichmäßig gebacken wird
- Stelle die Form in den vorgeheizten Ofen
- Backe den Toast für etwa 20–25 Minuten, je nach gewünschtem Bräunungsgrad
- Nimm die Form vorsichtig aus dem Ofen und lasse den Toast etwas abkühlen, bevor du ihn aus der Form nimmst

Nach dem Gebrauch

Lasse die Toastbackform abkühlen, bevor du sie mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm reinigst. Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder kratzende Gegenstände, um die Antihafbeschichtung zu schützen. Trockne sie gründlich ab, bevor du sie lagerst.

Viel Spaß beim Backen!